

Montageanleitung

Abschottung Dachwassereinlauf Variante

01

- Dachwasserelement mit vorbereiteter Manschette setzen, montieren

02

- Flansch von Manschette auf Dampfbremse mit Dachpappe, metallbeschichtetem Bitumen-band (Tegu Tape 5000) oder Heissbitumen anschliessen
- Fläche isolieren direkt an Dachwasserelement
- Dachwasserelement festschrauben

03

- Abdichtung verlegen, richten
- Dachwasserelement mit Klemmring an Abdichtung montieren (nach Verlegeanleitung)

